

Betekenis lampjes en symbolen op de Elga

De binnenunit van de Elga warmtepomp heeft een aantal lampjes of symbolen op het dashboard. Deze lampjes en symbolen geven de status van de Elga aan. Welke symbolen er staan, verschilt per type Elga warmtepomp. Kijk in de tabel voor de Elga warmtepomp in jouw woning voor de betekenis van de symbolen.

Betekenis symbolen Remeha Elga Ace

In onderstaande tabel vindt je de betekenis van de symbolen van de Remeha Elga Ace 4 kW en de Remeha Elga Ace 6 kW.

Symbol	Beschrijving
 AUTO	Automatische schakeling tussen verwarmings- en koelingmodus
	Continu brandend: verwarmingsmodus actief Knipperend: verwarming in uitvoering
	Continu brandend: koelingmodus actief Knipperend: koeling in uitvoering
	Continu brandend: sanitair warm water beschikbaar Knipperend: sanitair-warmwaterbereiding in uitvoering
	Vorstbeveiligingsmodus geactiveerd
	Zomermodus geactiveerd: Geen verwarming mogelijk. Uitsluitend koeling en sanitair-warmwaterbereiding.
	Storing gedetecteerd
	De compressor van de verwarmingspomp is in werking
	Ketel geactiveerd
	Bedieningstestmodus geactiveerd
	Installateursniveau geactiveerd



Ziet jouw binnenunit er zo uit?
Dan heb jij de Remeha Elga Ace.

Betekenis lampjes Techneco Elga 304

In onderstaande tabel vindt je de betekenis van de lampjes van de Techneco Elga 304.

Symbol	Staat	Beschrijving
	Brandt	De warmtepomp is ingeschakeld en zal samen met de cv-ketel functioneren voor verwarming.
	Uit	De warmtepomp is uitgeschakeld. Voor de verwarming zal alleen de cv-ketel worden gebruikt.
	Knippert	De Elga wordt extern geblokkeerd voor verwarmen of de regeling is aan het opstarten.
	Brandt	De warmtepomp kan gebruikt worden voor koelen.
	Uit	De warmtepomp kan niet gebruikt worden voor koelen.
	Knippert	De warmtepomp wordt extern geblokkeerd voor koelen.
	Brandt	De buitenunit is in bedrijf.
	Uit	De buitenunit staat in stand-by.
	Brandt	De ketel is in bedrijf.
	Uit	De ketel staat in stand-by.
	Knippert	Er is voldoende vraag op de thermostaat om de ketel in te zetten, maar de ketel is uit omdat bijvoorbeeld de watertemperatuur het setpoint heeft bereikt.
	Uit	De warmtepomp heeft geen storing.
	Knippert	De warmtepomp heeft een storing en is vergrendeld.



Ziet jouw binnenunit er zo uit?
Dan heb jij de Techneco Elga
304.

Storing oplossen

Heb je een probleem met de Elga warmtepomp? Wordt bijvoorbeeld je woning niet goed warm? Neem dan contact met ons op via 088 – 244 0800

Kun je ons niet direct bellen voor een oplossing? Zet de Elga warmtepomp dan volledig uit met de aan/uit-knop. De cv-ketel zal de warmtevoorziening dan volledig overnemen.