






De lampjes op de Elga

De binnenunit van de Elga heeft een aantal lampjes. Aan de lampjes kan gezien worden of de Elga in bedrijf is. In onderstaande tabel vindt u de betekenis van alle lampjes op de Elga.

Symbol	Staat	Beschrijving
	Brandt rood	De warmtepomp is ingeschakeld en zal samen met de cv-ketel functioneren voor verwarming.
	Uit	De warmtepomp is uitgeschakeld. Voor de verwarming zal alleen de cv-ketel worden gebruikt.
	Knippert rood	De Elga wordt extern geblokkeerd voor verwarmen of de regeling is aan het opstarten.
	Brandt blauw	De warmtepomp kan gebruikt worden voor koelen.
	Uit	De warmtepomp kan niet gebruikt worden voor koelen.
	Knippert blauw	De warmtepomp wordt extern geblokkeerd voor koelen.
	Brandt groen	De buitenunit is in bedrijf.
	Uit	De buitenunit staat in stand-by.
	Brandt oranje	De ketel is in bedrijf.
	Uit	De ketel staat in stand-by.
	Knippert oranje	Er is voldoende vraag op de thermostaat om de ketel in te zetten, maar de ketel is uit omdat bijvoorbeeld de watertemperatuur het setpoint heeft bereikt.
	Uit	De warmtepomp heeft geen storing.
	Knippert geel	De warmtepomp heeft een storing en is vergrendeld.



Heeft u een probleem met uw warmtepomp, wordt uw woning niet warm en kunt u niet direct met ons bellen voor een oplossing? Zet dan de Elga volledig uit middels de aan/uit knop. Dan zal de cv-ketel de warmtevoorziening volledig overnemen.